



INTRACOM

netMod



**Χαρακτηριστικά της έκδοσης
V2.30 του S/W για την Ελλάδα**

Χαρακτηριστικά της έκδοσης V2.30 του S/W για την Ελλάδα

Επιπρόσθετες συμπληρωματικές υπηρεσίες στις διασυνδέσεις POTS

- ☞ Υποστήριξη της υπηρεσίας **CUG** (κλειστή ομάδα χρηστών)
Ενεργοποίηση *01#Αριθμός-B ή *01*CUGIndex#Αριθμός-B
 - ☞ Υποστήριξη της υπηρεσίας **OFF- HOOK CALLER ID**
Αντή η υπηρεσία πρέπει να υποστηρίζεται και από την τηλεφωνική συσκευή
Ενεργοποίηση: *84#
Απενεργοποίηση: #84#
Αρχική κατάσταση: απενεργοποιημένη
Για να ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Off- hook caller id ξεχωριστά για κάθε διασύνδεση POTS, χρησιμοποιήστε τους ειδη υπάρχοντες συνδυασμούς πλήκτρων (*85# και #85#)
 - ☞ Υποστήριξη της υπηρεσίας **CCBS** (ολοκλήρωση κλήσης σε κατειλημμένο συνδρομητή)
Ενεργοποίηση: *FLASH 5*
- !** **Σημείωση:** Το δίκτυο ISDN στην Ελλάδα δεν υποστηρίζει προς το παρόν αυτή την υπηρεσία

Αλλαγές/ βελτιώσεις

- ☞ Ο συνδυασμός πλήκτρων για την υπηρεσία **ENQUIRY CALL** άλλαξε από *FLASH 5 APIΘΜΟΣ-B* σε *FLASH APIΘΜΟΣ-B* για να είναι ο ίδιος όπως και στο δίκτυο απλής τηλεφωνίας.
- ☞ Ο συνδυασμός της υπηρεσίας **SUSPEND** άλλαξε από *FLASH 6 σε FLASH'*19#* ή *FLASH*19*X#*, όπου X=0..9 είναι το Suspend Key ID.
- ☞ Ο συνδυασμός της υπηρεσίας **RESUME** άλλαξε από *FLASH 7 σε #19#* ή *#19*X#*, όπου X=0..9 είναι το Resume Call ID.

- ☞ Ο πρώτος προγραμματισμένος αριθμός **MSN** χρησιμοποιείται σαν τον αριθμό αναγνώρισης του καλούντος συνδρομητή, που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια εξερχόμενων κλήσεων. Παρόλα αυτά ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί ακόμα την εντολή ****90*APIΘΜΟΣ#** από μια συσκευή POTS ή την εντολή **AT&ZOA / AT&ZOB** από τη σειριακή θύρα, για να προγραμματίσει έναν άλλο αριθμό, ο οποίος θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των εξερχόμενων κλήσεων.
- ☞ Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εντολή **at/stats** για να δει στατιστικά της σύνδεσής του στο internet. Η εντολή **at/stats** μηδενίζει τους μετρητές στατιστικών δεδομένων.
- ☞ Για να αποφύγετε υπερβολικές χρεώσεις σε συνδέσεις στο internet με πρωτόκολλο ML-PPP (ενώ ο λογαριασμός σας είναι τύπου PPP, εσείς έχετε ρυθμίσει το netMod με πρωτόκολλο ML-PPP), το netMod ακυρώνει τις κλήσεις ML-PPP όταν σημειωθούν πάνω από 3 αποτυχίες αναγνώρισης αυθεντικότητας.
- ☞ Η υπηρεσία **CALLER ID** στις διασυνδέσεις POTS διατίθεται τώρα ακόμα και κατά τη δημιουργία σύνδεσης ML-PPP, χωρίς την απενεργοποίηση του δεύτερου καναλιού B για τη δημιουργία μετάδοσης δεδομένων με διαμόρφωση FSK.