



INTRACOM

netMod



Εγκατάσταση του netMod

Εγκατάσταση του netMod

Το netMod μπορεί να τοποθετηθεί επιτραπέζια ή στον τοίχο. Η στήριξη του netMod στον τοίχο γίνεται στα δύο σημεία στήριξης στο πίσω μέρος της συσκευής (η απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων είναι 10cm), όπως αυτά φαίνονται στην επόμενη εικόνα.



Εικόνα 1 Τα δύο σημεία της στήριξης του netMod στον τοίχο

Για να συνδέσετε το **netMod** σας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- ☞ Αφαιρέστε το κάλυμμα από την πρόσοψη της συσκευής.
- ☞ Συνδέστε τη γραμμή **U** (δισύρματο καλώδιο του οργανισμού παροχής υπηρεσιών ISDN) στην αντίστοιχη υποδοχή τύπου **RJ-11**.
- ☞ Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
- ☞ Βεβαιωθείτε ότι άναψε η πράσινη ενδεικτική λυχνία.
- ☞ Ανάλογα με τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε, χρησιμοποιήστε τις αντίστοιχες υποδοχές:
 - για αναλογικές συσκευές (απλό τηλέφωνο, fax) τις υποδοχές **RJ-11 (P1, P2)**.
 - για συσκευές ISDN τις υποδοχές **RJ-45**.
 - για τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή τη σειριακή θύρα **RS232**.
 - για τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή τη θύρα **USB**



Για να συνδέσετε το **netMod** με τον Η/Y σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- ☞ απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του Η/Y
- ☞ συνδέστε τον αρσενικό **9-pin** συνδετήρα στη σειριακή θύρα του **netMod** ή το συνδετήρα **USB** στην αντίστοιχη υποδοχή **USB** του **netMod**
- ☞ συνδέστε το θηλυκό συνδετήρα στη σειριακή θύρα του Η/Y ή το συνδετήρα **USB** στην υποδοχή **USB** του Η/Y σας
- ☞ ενεργοποιήστε τον Η/Y σας.

! Μην συνδέετε το καλώδιο της σειριακής θύρας με τις συσκευές υπό λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης των συσκευών.